

	T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANMA TALİMATI	Doküman No	TL.0002
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2017
		Revizyon Tarihi	19.03.2025
		Revizyon No	02

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı çamaşır makinesi kullanım, bakım ve güvenlik ile ilgili faaliyetlere ve herhangi bir şekilde oluşabilecek kazaların önlenmesine yönelik alınacak tedbirleri belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu Talimat, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi'ni kapsamaktadır.

3. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Turizm Fakültesi temizlik personeli sorumludur.

4. TALİMATLAR/KULLANMA TALİMATI

- Makinenin fişini takınız.
- Çamaşırları makinenin içine yerleştiriniz.
- Deterjan bölmesine yeterli miktarda deterjan ve istenirse yumuşatıcı koyup kapağı kapatınız.
- Program ve sıcaklık tablosuna bakarak çamaşırların cinsine, miktarına, kir derecesine uygun programı belirleyiniz.
- Program Seçim düğmesini kullanarak istediğiniz programı seçiniz.
- “Başlat” düğmesine basarak makineyi çalıştırınız.
- Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzuna mutlaka uyunuz.
- Makinede herhangi bir arıza meydana gelmesi durumunda asla müdahale etmeyiniz, derhal teknik personele veya yetkili servise haber veriniz.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Bilgisayar İşletmeni	Fakülte Sekreteri	Dekan