

	T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BULAŞIK MAKİNESİ KULLANMA TALİMATI	Doküman No	TL.0001
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2017
		Revizyon Tarihi	19.03.2025
		Revizyon No	02

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı bulaşık makinesi kullanım, bakım ve güvenlik ile ilgili faaliyetlere ve herhangi bir şekilde oluşabilecek kazaların önlenmesine yönelik alınacak tedbirleri belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu Talimat, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünü kapsamaktadır.

3. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları sorumludur.

4. TALİMATLAR/KULLANMA TALİMATI

- Fişi prize takınız.
- Bulaşık makinesinin kapağını açarak bulaşıklarınızı yerleştiriniz.
- Alt ve üst pervanenin serbestçe döndüğünden emin olunuz.
- Deterjan bölmesine yeterli miktarda deterjan koyup kapağı kapatınız.
- Tuz ve parlaticı eksikliği uyarı göstergelerinin yanıp yanmadığı kontrol ederek gerekirse tuz ve parlaticı ilave ediniz.
- Açma / Kapatma tuşuna basarak makinenizi açınız.
- Bulaşıklarınıza uygun yıkama programını belirleyiniz.
- Program ve tüketim tablosunu kullanarak en uygun programı seçiniz.
- Başlat düğmesine basarak makinenizi çalıştırınız.
- Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzuna mutlaka uyunuz.
- Makinede herhangi bir arıza meydana gelmesi durumunda asla müdahale etmeyiniz, derhal teknik personele veya yetkili servise haber veriniz.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Bilgisayar İşletmeni	Fakülte Sekreteri	Dekan