

	T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ KULLANIM TALİMATI	Doküman No	TL.0001
		İlk Yayın Tarihi	
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	00

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı yangın söndürme tüpünün kullanılması ile ilgili işlemleri açıklamaktır.

2. KAPSAM

Yangın vakası esnasında ilk müdahaleyi yapacak kişileri kapsar.

3. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmaması neticesinde meydana gelecek aksaklık ve arızalarda kullanıcı sorumlu tutulacaktır.

4. TALİMATLAR/KULLANMA TALİMATI

Kullanımı:

Kuru kimyasal tozlu yangın söndürme tüpü kullanılırken önce emniyet pimi çekilir, sonra tüpün hortumu yangın kaynağına tutulur ve tetiğe sonuna kadar basılır. Yangın söndürme tüpü alevin altına doğru tutulmalıdır.

Karbondiyoksitli yangın söndürme tüpü kullanılırken lans sapından tutulur, mührü koparılacak valf kapağı sola doğru çevrilir ve çıkan karbondiyoksit alevin altına doğru tutulur.

Cihazın Bakımı:

- Yangın söndürme tüpü rutubetten korunmalı ve 60 C sıcaklıktan fazla yerde tutulmamalıdır.
- Yangın söndürme tüpünün kaçak yapma olası yerleri kontrol edilmelidir.
- Yangın söndürme tüpünün ağırlığı her ay kontrol edilmeli, azalmış ise basıma gönderilmelidir.
- Yangın söndürme tüpü düşürülmemeli, kolay alınacak yerde tutulmalıdır.
- Yangın söndürme tüpü kullanılsa bile 6 aylık periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Güvenlik Önlemleri:

- Yangın söndürme tüpü kullanılırken rüzgâr arkaya alınmalıdır. Tüp omuz hizasında tutulmalı ve ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşılmalıdır.
- Yangın söndürücüler akım altındaki elektrik tesisatında kullanılmamalıdır.
- Yangın söndürücülerin kullanımından sonra dolum, bakım ve kontrol işlemleri yapılmalıdır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Öğretim Görevlisi	Yüksekokul Sekreteri	